

JWM WM5000V4S DEVRİYE TUR KONTROL SİSTEMİ
TEKNİK BİLGİ





1. Devriye tur kontrol sistemi nedir?

Devriye Tur Kontrol Sistemi; site, fabrika, depo, şantiye, askeri birlikler vb. mekanların güvenlik açısından önemli olarak belirlenmiş noktalarının etkili bir şekilde, doğru zamanlarda, güvenlik birimlerince kontrol edilmesini ve güvende tutulmasını sağlayan sistemdir.

Devriye Tur Kontrol sistemi el terminali, güvenlik görevlilerince hangi noktaların, ne zaman kontrol edildiğini kayıt altına alır ve alınan verileri otomatik olarak yazılım üzerinden raporlar.

Devriye Tur Kontrol sistemi sayesinde, güvenlik personelinin gün içerisinde, gece ve gündüz vardiyalarında yaptığı kontrol turları işletmenin yetkili departmanları tarafından yazılımdan ve raporlar üzerinden kolaylıkla denetlenebilir.

2. Uygulama Alanları

Güvenlik tur sistemi, Bina güvenlik sistemi, Bekçi tur sistemi, Depo ve Fabrikalar Siteler, Kurumsal ofisler, Havaalanları ve Oteller

Uyarı Mesajları	
Sabit kırmızı ışık	Şarj oluyor
Sabit yeşil ışık	Şarjı full
1 kere yanıp sönen mavi ışık ve 1 kere titreme	Okuma başarılı
2 kere yanıp sönen mavi ışık ve 2 kere titreme	Terminal hafızası dolmak üzere
3 kere yanıp sönen beyaz ışık ve 3 kere titreme	Terminal saati hatalı
4 kere yanıp sönen beyaz ışık ve 4 kere titreme	Terminal hafızası hatalı
6 kere yanıp sönen beyaz ışık ve 6 kere titreme	Terminal hafızası dolu
3 saniyede bir yanıp sönen kırmızı ışık	Terminalin şarjı az
Fener tuşuna 2 saniye basılı tutulduğunda	Fener ışığı açılır

3. Teknik Bilgi

Teknik Özellikler	
Malzeme	Dış silikon kaplamalı metal gövde
Boyutlar	144 mm *47 mm *30 mm
Ağırlık	243g
Nokta Okuma Teknolojisi	RFID ile uzaktan okutma
Frekans	125KHz
Okuma Mesafesi	3-5cm
Çalışma Sıcaklığı	-40 C +85 C
Hafıza Kapasitesi	60,000 kayıt
Hafıza	16Mb Flash ROM
IP Koruma Sınıfı	IP67
Şarj Dolum Süresi	2.5 saat
Pil	3.7V, 1150 mAh Lithium Şarj edilebilir pil
Şarj Süresi	2 ay (Günlük 500 kontrol noktası okutulması durumunda)
Bağlantı	USB kablosu (Mıknatıslı)
Nem	10% ile 90% arası
Darbe Sensörü	1 ile 10 Arası Darbe Şiddeti Derecelendirme

4. Kutu İçeriği

- WM-5000V4S terminali
- Data aktarım ve şarj kablosu
- Yazılım CDsi
- Şarj adaptörü
- 6 adet RFID nokta
- 3 adet Bekçi ID RFID anahtarlık
- Taşıma kılıfı
- Kullanma klavuzu



5. Kullanım Akışı

- 1) Güvenlik görevlilerin turlamaları gereken noktaları belirleyin.
- 2) Kontrol noktalarının her birine 1 adet RFID Nokta monte edin.
*Noktalar duvara vida ile ya da yapıştırılarak monte edilebilir.
- 3) Yazılımı yükleyin ve gerekli ayarları yapın
*Bu aşama için yazılım manuelinden yardım alabilirsiniz.
- 4) Güvenlik görevlisi turunu gerçekleştirir; RFID nokta monte edilmiş olan her noktayı kontrol edip, noktaları el terminaline okutur.
- 5) El terminali yazılımın kurulu olduğu bilgisayara USB kablosu ile bağlanır ve veriler aktarılır.