

## S10 Standalone Parmak İzi Okuyucu - Kullanım Klavuzu

1) Programlamaya giriş: “#\*123456#”

2) Programlamadan çıkış: “##”

3) Programlama giriş şifresini deęiřtirme: “ programa giriş yapıldıktan sonra \*1 6 haneli şifre veya 2 defa parmak izi okutunuz.”

4) Yönetici kayıt:

\*1 4 haneli kullanıcı numarası “ # 6 haneli şifre # tekrar 6 haneli şifreyi girin veya 2 defa parmaęınızı okutun” ve # ye basın.

Yönetici ile giriş yapmak için programlama girişten sonra 4 haneli kullanıcı numarası “# 6 haneli şifre veya parmak okutun”.

5) Kullanıcı ekleme: “\*4 ve 4 haneli kullanıcı numarası girin # parmaęı 2 kere veya kartı 1 kere okutun veya şifre tanımlama için 6 haneli şifre# 6 haneli şifre onayı #”

6) Kullanıcı silme: “\*3 kullanıcı numarası girin ve # ye basın”

7) Cihaz numarası belirleme: “\*2 1 den 99 a kadar numara belirlenebilir #”

8) Sistemi resetleme: \*9 ve 0# alarm verdięinde 2 kere yönetici girin (tüm kullanıcıları siler fabrika ayarlarına geri döner) ve # tuşuna basın.

9) Röle süresi ayarı: “\*5 ve 5 ile 60sn arasında herhangi bir süreyi girdikten sonra # tuşuna basın” varsayılan 5sn dir.

10) Kayıtlı kullanıcıları flash diskten cihaza yükleme: “\*6 ve 2 defa yönetici parmak okutun #”

11) Kayıtlı kullanıcıları flash diske indirme: “\*7 ve 2 defa yönetici parmak okutun #”

12) Parmak izi sensör durumu: “\*##3”

13) Fabrika ayarlarına geri dönüş: cihazın arkasında ki alarm butonu açık durumda iken enerji verin ve 30 sn sonra alarm duracaktır daha sonra\* tuşuna basın kırmızı ışık yandıktan sonra 123456 şifresini girin kırmızı ışık söndükten sonra cihaz fabrika ayarlarına geri dönmüş demektir.